
PL898防盜配線說明

增加遙控器:

開車門,KEY OFF→ON 連續做五次後,保持在ON喇叭響一聲,進入學習狀態,按一下遙控器,喇叭響二聲,表示學習OK,最多學習四個遙控器,只要一KEY OFF即跳出學習狀態。



時控	速控
0.3(中控秒數)2.8	
無 (二次防盜) 有	
無 (門燈延遲) 有	
車門正	車門負

中控接線圖

