


530-6P升級防盜器配線說明


防盜:喇叭響一短聲
解除:喇叭響二短聲




中控接線圖

可不接, 若有接中
控, 則引擎發動後
可執行時控或速
控或煞控


RELAY
內部圖




A: 駕駛座需加裝二線馬達



B: 原車有中央控制鎖(主線為正或負觸發)



C: 克萊斯勒接法



D: 賓士及奧迪之氣壓式接法

